

COMMENT ENTRETENIR VOTRE **VOLET ROULANT** ?

Entretien

- Volet aluminium ou pvc
- Éponge douce
- Eau tiède
- Rincage à l'eau claire (sans additif)
- Essuyage avec chiffon doux

Fréquence

Minimum 1 fois par an en fonction de la zone géographique et des conditions météorologiques, ou l'entretien devra être plus régulier (bord de mer, haute montagne, front à rue)

Précautions

- En cas de vent fort, le volet doit être complètement fermé ou ouvert
- La descente du tablier (lames) ne doit jamais être gênée ou bloquée par un obstacle
- Ne jamais utiliser de jet d'eau ou de nettoyeur haute pression
- Les coffres PVC ne doivent jamais être nettoyés avec des produits abrasives



Votre logo :

Couper l'alimentation électrique avant de nettoyer